

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で (アプリ) (安心・安全) (緊急速報メール) 設定 各項目を設定

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報の警告音/津波警報、災害・避難情報の専用着信音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・通知の鳴動制限を「サイレント」に設定しているときは、バイブレーションのみで、警告音は鳴動しません。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールの通知をタップ



緊急速報メール受信メッセージ画面が表示されます。

+ 緊急省電力モードを有効にする

緊急速報メールを受信すると、ステータスバーに が表示され、緊急省電力モードの通知が表示されます。緊急省電力モードを有効にすると、使用できる機能を制限し消費電力を抑えることができます。

ステータスバーを下にドラッグ 緊急省電力モードの通知をタップ 「注意事項を確認しました」の (表示) 有効にする

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ) (安心・安全) (緊急速報メール)



緊急警報画面が表示されます。

2

対象の緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。