

テザリングオプションを利用する

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) もっと見る (設定) テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「USB 接続の用途」画面が表示されたら、**キャンセル**をタップします。

3

USBテザリング



USBテザリングがONになります (表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

- ・本機上に「ソフトウェアをインストール」画面が表示されたら、**スキップ** または **キャンセル** をタップします。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (設定) もっと見る (設定) テザリング



テザリング画面が表示されます。

2

Wi-Fiテザリング



Wi-FiテザリングがONになります (表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング設定** ネットワーク名 (SSID) を入力 セキュリティタイプを選択 必要に応じてパスワードを入力 **保存**

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

あらかじめBluetooth®機器と本機をペア設定する必要があります。
ペア設定については「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  もっと見る  テザリング





 テザリング画面が表示されます。

2

Bluetoothテザリング



 Bluetooth®テザリングがONになります ( 表示)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・接続するBluetooth®機器で本機からインターネットアクセスできるように設定してください。Bluetooth®機器からの操作についてはBluetooth®機器の取扱説明書を参照してください。