



アカウントと同期

アカウントと同期

アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。

1


ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

アカウントと同期



 アカウントと同期画面が表示されます。

3

アカウントを追加



 アカウントの追加画面が表示されます。

4

追加するアカウントを選択  画面の指示に従って操作

 アカウントの追加が完了します。



+ アカウント利用時の操作

自動同期を設定する

アカウントと同期画面で   データの自動同期  OK

・ **データの自動同期** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウントと同期画面で設定するアカウントの種類をタップ
 必要に応じて同期アカウントをタップ  同期する項目をタップ

- ・ 同期する項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 自動同期がOFFのときは、タップした項目の同期が実行されません。