









搭載アプリケーションの変更について



追加されるアプリケーション

アプリケーション	機能・サービス
 (Playミュージック)	Playミュージックで音楽の再生、保存、共有ができます。
 (PS Video)	お気に入りの映像作品をレンタル・購入できます。
 (スポットリスト)	連絡先にあるレストランなどの電話番号に、写真や地図などのスポット情報を追加します。
 (天気)	天気を確認できます。

削除されるアプリケーション

アプリケーション	備考
 (Google設定)	削除されますが、ホーム画面で   (設定)  をタップして設定ができます。














名称が変更されるアプリケーション

アプリケーション	機能・サービス
 (My SoftBankプラス)	「My SoftBank+」に変更されます。「My SoftBankプラス」同様に、ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。
 (アラームと時計)	「時計」に変更されます。「アラームと時計」同様に、アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。


はたらきが変更される主なアプリケーション

画面の変更により操作が変更されたり、メニューの項目が追加/変更/削除されたりするなど、はたらきが変更されるアプリケーションがあります。はたらきが変更される主なアプリケーションは次のとおりです。

アプリケーション	機能・サービス
 (Eメール)	eメールを削除するときに確認画面を表示するかどうかを設定する、「削除確認」の機能がオフに変更されます。
 (FMラジオ)	メニューの構成が変更され、「ビジュアルライザー」の機能が削除されます。
 (Google)	メニューの構成が変更され、機能が追加されます。
 (Lifelog)	画面とメニューの構成が変更され、操作性が向上します。
 (Movie Creator)	画面とメニューの構成が変更されます。手動で写真や動画を選択して新規ムービーを作成できるようになります。
 (PlayStation)	機能が追加されるなど操作性が向上します。
 (PSN)	PlayStation™ Networkに「PS Video」が追加されます。
 (OfficeSuite)	画面とメニューの構成が変更されません。新規に文書を作成するには、  をタップしたあと、各ファイル形式の 未入力 をタップします。
 (TrackID™)	メニューの構成が変更されます。音楽サービスに接続してプレイリストを作成できるようになります。
 (TV SideView)	画面とメニューの構成が変更されません。画面を左右にフリックしてカテゴリを切り替えられるようになるなどの機能が追加されます。
 (What's New)	画面とメニューの構成が変更されません。テーマの変更や通知表示のオン/オフなどの機能が追加されます。
 (Wi-Fiスポット設定)	画面とメニューの構成が変更されません。メニューに「アプリ改善協力」「利用規約」が追加されます。
 (YouTube)	画面とメニューの構成が変更されません。動画を投稿するには、YouTube画面で    をタップします。
 (アルバム)	画像を回転させる操作時に、「右に回転」「左に回転」「180度回転」を選択する操作が追加されます。また、本機でDLNA機器のメディアファイルを再生するときのメニュー表示が「機器」から「ホームネットワーク」に変更されます。

 (あんしんバックアップ)	メニューや操作方法が変更され、機能が追加・削除されます。 詳しくは「あんしんバックアップの変更について」を参照してください。
 (位置ナビLink)	画面が変更されます。 「法人向け利用規約へ」の項目が削除されます。
 (おサイフケータイ)	画面が変更され、メニューの表示位置が変更されます。 画面下部に「お知らせ」のボタンが追加されます。
 (音声レコーダー)	画面とメニューの構成が変更されます。 録音した音声ファイルを他のアプリケーションでも利用するかどうかを設定できるようになります。
 (カメラ)	撮影モードや撮影画面、操作方法などが変更されます。 詳しくは「カメラの変更について」を参照してください。
 (テザリング)	Bluetooth®テザリング機能が追加されます。
 (電卓)	計算結果の表示機能、コピー／貼り付けの機能、高度な計算の機能が追加されます。 詳しくは「電卓の変更について」を参照してください。
 (電話)	最近の通話履歴一覧の表示や通話中の画面が変更されます。 電話着信画面が変更され、応答保留などの操作性が向上します。 詳しくは「電話／電話帳の変更について」を参照してください。
 (ニュース Socialife)	画面とメニューの構成が変更されます。 天気情報の表示やフォントサイズの変更などの機能が追加されます。
 (ハンガアウト)	画面とメニューの構成が変更され、設定項目に機能が追加されます。 ハンガアウトを開始する操作が変更されます。ハンガアウト画面で  をタップして会話したい相手を選択するか、 新しい会話 / 新しいグループ / 新しいビデオハンガアウト をタップします。
 (ビデオ)	メニューの構成が変更されます。 また、本機でDLNA機器のメディアファイルを再生するときのメニュー表示が「機器」から「ホームネットワーク」に変更されます。
 (マップ)	マップ画面で表示したい地点をロングタッチして、画面左下に表示される写真をタップしてストリートビューを表示する操作が追加されます。

(ミュージック)

画面とメニューの構成が変更されます。
ミュージックのホーム画面にクイック再生ボタン  が追加されます。
メニューに「ヘルプ」が追加、「Throw」「アルバム情報更新」「ミュージック情報を編集」などが削除されます。
設定項目に「クイック再生」「テーマ」が追加されます。
また、本機でDLNA機器のメディアファイルを再生するときのメニュー表示が「機器」から「ホームネットワーク」に変更されます。

(メール)

メール詳細画面に広告を表示するかどうかを設定する、「広告表示設定」の機能が追加されます。
メールの新規作成時、画面上部の表示が変更されます。「新規メール」と表示されているときはS!メールで、「新規SMS」と表示されているときはSMSで送信されます。
また、「SMS/S!メール自動切替」を無効に設定しているときは、S!メールの新規作成アイコンの表示が「作成」から「メール」に変更されます。
楽デコの機能や、フォルダ一覧モードの「デコレメ素材を探す」の機能が削除されます。