

初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動し、Google™アカウントの設定やWi-Fiの設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語 → 完了 →



2

Wi-Fiネットワークを設定 →



3

開始する → Googleアカウントを設定 →



- ・ Googleアカウントについて詳しくは、「Googleアカウントを利用する」を参照してください。
- ・ Googleアカウントを設定しないときは、**開始する** → ← → をタップします。

4

Sonyワールドを設定 (Sony Entertainment Networkに接続)

→



5

オンラインサービスのアカウント設定や自動同期を設定 →



6

終了

初期設定が完了します。