

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

🔧 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ソフトウェア更新を行うと設定の一部はお買い上げ時の状態に戻ります。

⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合


ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

お買い上げ時は、ソフトウェア更新が必要な場合に自動で最新のソフトウェアに更新するように設定されています。手でソフトウェア更新を行う場合は、次の操作を行います。

1

ホーム画面で   (設定)




2

端末情報



3

システムアップデート  ソフトウェア更新  ソフトウェア更新  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

💡 パソコンに接続してソフトウェア更新を行うには




パソコンに接続して更新を行う場合は、あらかじめパソコンに「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェアをインストールする必要があります。ソフトウェアのインストール方法などについては、下記のウェブページをご参照ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/support/>

+ ソフトウェア更新設定時の操作

自動でソフトウェア更新を行うかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定**  **自動更新しない** / **自動更新する**  **OK**

自動更新を実施する時刻を設定する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定**  **時刻を設定** 
OK  **OK**