

# ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

## ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

## おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方がガイドを起動
	不在着信あり
	着信中
	通話中 <sup>1</sup> / 発信中 <sup>1</sup>
	応答保留中 <sup>1</sup> / 通話保留中 <sup>1</sup>
	新着伝言メモあり
	新着留守番メッセージあり
	新着Gmailあり
	新着eメールあり
	新着SMS / Siメールあり
	緊急速報メール受信
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB接続中
	Bluetooth®によるファイル共有
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	スクリーンショット / スクリーンレコードあり
	テレビ視聴中 <sup>1</sup> / 視聴予約の通知あり
	テレビ録画中 <sup>1</sup> / 録画予約の通知あり
	音楽をミュージックで再生中
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	NFC / おサイフケータイ®ロック中
	電池残量が少ない状態（15%以下）
	SDカードのマウント解除
	ソフトウェア更新通知あり、ダウンロード完了、中断

1 ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

## おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池残量十分（100%）
	電池充電中
	電池残量が少ない状態（4%以下）
	電波レベル
	データ通信中（4G LTE / 4G） <sup>1</sup>
	データ通信中（3G）
	圏外
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	インターネット利用不可のWi-Fiネットワークに接続中、およびWi-Fiの電波が不安定な状態
	Bluetooth®をONに設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード（ハイブレーション）設定中
	マナーモード（ミュート）設定中
	重要な通知のみ鳴動するように設定中
	アラーム設定中
	現在地取得中

1 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。