

QRコード／バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で （アプリインストール） → （バーコードリーダー）



バーコードリーダー画面が表示されます。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

+ 読み取り時の操作

メニューを表示する

バーコードリーダー画面で

履歴画面を表示する

バーコードリーダー画面で

読み取りを中断／再読み取りする

バーコードリーダー画面で /

バーコードリーダーを終了する

バーコードリーダー画面で

読み取った文字を利用する

読み取り結果画面で読み取った文字をタップ

- ・タイトルバーを左右にフリックして、全文表示画面／読み取り結果画面を切り替えます。
- ・ をタップすると、バーコードリーダー画面に戻ります。
- ・各画面の操作については、 → ヘルプ をタップして表示される機能説明を参照してください。

! 読取結果の共有に関するご注意

読み取り結果画面で → 共有する → Bluetooth /

Twitter / 赤外線 をタップしても、読み取った内容がURL情報でない場合、正しく共有されません。なお、赤外線 をタップした場合は、ブックマークとして送信されます。

- ・共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要な場合や、アプリケーション側の制約により正しく共有されない場合があります。