

# 音の設定

## 音の設定

### + マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → マナーモード

- ・ **マナーモード** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → バイブ → 設定項目をタップ

### + 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → 音量 → 各音量バーをドラッグ → OK

- ・ 通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** (  表示 ) をタップします。
- ・ **音量** は **マナーモード** を解除 (  ) にしているときに利用できます。

### + 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → 着信音 → 設定項目をタップ → OK

### + 通知音

通知音の種類を設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → 通知音 → 設定項目をタップ → OK

### + タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **タッチ操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → **選択時の操作音**

- ・ **選択時の操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **選択時の操作音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → 設定 → 音 → **入力時バイブレーション**

- ・ **入力時バイブレーション** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。