

# 言語とキーボードの設定

## 言語とキーボードの設定

### + 言語を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **言語を選択** → 設定項目をタップ

### + 単語リスト

Androidキーボード用の単語リストに登録する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **単語リスト** → → **追加** → **単語を入力** → OK

### + フィットキー

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **キー操作音**  
・ **キー操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **キー操作パイプ**  
・ **キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

フリックガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **フリックガイド**  
・ **フリックガイド** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **自動大文字変換**  
・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画面の向き、入力モードごとにキーボード（キーパッド）のタイプを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **キーボードタイプ** → 設定項目をタップ

フリック入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **フリック入力**  
・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

フリック入力時のフリック感度を設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **フリック感度** → **フリック感度調整バー** をドラッグ → OK  
・ **フリック入力** が設定されているときに利用できます。

フリック入力機能を利用しているときもトグル入力を利用する

トグル入力は、「い」を入力するときは「あ」を2回押す入力方式です。  
ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **トグル入力**  
・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
・ **フリック入力** が設定されているときに利用できます。

入力時に変換で確定した語句を学習するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **候補学習**  
・ **候補学習** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

文字を入力すると予測変換候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **予測変換**  
・ **予測変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **入力ミス補正**  
・ **入力ミス補正** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
・ **予測変換** が設定されているときに利用できます。

読みの文字数から変換候補を推測して表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **ワイルドカード予測**

- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **予測変換** が設定されているときに利用できます。

画面の向きごとに、変換候補の表示行数を設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **候補表示行数** → **設定項目をタップ** → **行数をタップ**

マッシュルーム拡張を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **マッシュルーム** → **設定項目をタップ**

ひらがな漢字入力モードでよく使う単語を登録する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **日本語ユーザー辞書** → → **登録** → **読みを入力** → **単語を入力** → **保存**

英字入力モードでよく使う単語を登録する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **英語ユーザー辞書** → → **登録** → **読みを入力** → **単語を入力** → **保存**

学習辞書をリセットする

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー** → **学習辞書リセット** → **OK**

フィットキーに関する情報を確認する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **フィットキー**

- ・ フィットキーに関する情報は、「iWnn IME」欄の下部に表示されます。

## + Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **キー操作パイプ**

- ・ **キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **キー操作音**

- ・ **キー操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたとき文字をポップアップ表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **キー押下時ポップアップ**

- ・ **キー押下時ポップアップ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

入力済みの語句をタップしたときに入力候補を再表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **タップして語句を修正**

- ・ **タップして語句を修正** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

Androidキーボードに設定キー ( ) を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **設定キーを表示** → **設定項目をタップ**

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **音声入力** → **設定項目をタップ**


- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **入力言語** → **言語をタップ**


- ・ 言語をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **入力候補を表示**

- ・ **入力候補を表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## スペースキー／句読点キーで、反転中の変換候補を挿入するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **言語とキーボード** → **Androidキーボード** → **オートコンプリート**

- ・ **オートコンプリート** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **オートコンプリート** は **入力候補を表示** を設定 (  表示 ) にしているときに利用できます。
- ・ **オートコンプリート** は、チェックを付けても有効になりません。