

端末設定に関する変更

メジャーアップデートにより、設定項目の追加や削除、名称変更が行われます。

省エネ設定

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「おやすみ省エネ」が追加されます。

+ 省エネ設定

時間帯とレベルを設定して、電池の消費を抑える

MENU → 端末設定 → 省エネ設定 → おやすみ省エネ
→ おやすみ省エネ → OK

おやすみ省エネの時間帯とレベルを変更する

MENU → 端末設定 → 省エネ設定 → おやすみ省エネ
→ 設定OFF時刻 → 時刻を選択 → 設定 → 設定ON時刻
→ 時刻を選択 → 設定 → 省エネレベル → 設定
OFF時刻 → 設定項目を選択

無線とネットワーク

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「Wi-Fi設定」内に「Wi-Fiのスリープ設定」が追加されます。
- ・「DLNAサーバー設定」が「ホームネットワーク設定」に名称変更されます。また、「DLNAサーバー設定」内の「DLNAサーバー」が「ホームネットワークサーバー」に名称変更されます。
- ・「モバイルネットワーク」内の「ネットワークオペレーター」が「通信事業者」に名称変更されます。

+ Wi-Fi設定

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する


MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi設定
→ Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目を選択

通話設定

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「エニーキーアンサー」が削除されます。
- ・「着信時キー動作設定」、「通話中表示設定」、「アカウント」、「インターネット通話使用」が追加されます。
- ・「国際発信設定」内の「国番号リスト」が「ユーザーリスト」に名称変更されます。

+ 着信時キー動作設定

着信中に  を押したときの動作を設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信時キー動作設定
→ 設定項目を選択



+ 通話中表示設定

通話中に表示する画像を設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 →
背景画像の選択 → 画像を選択



電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 →
電話帳写真表示

・「電話帳写真表示」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

最新メッセージを表示するかどうかを設定する



MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 →
吹き出し表示

・吹き出し表示を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


+ アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → 着信を許可

・「着信を許可」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



インターネット通話のSIPアカウントを設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → アカウントを追加 → ユーザー名 → ユーザー名入力 → パスワード → パスワード入力 → サーバー → サーバー名を入力 → OK → 

・「オプション設定」を選択すると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → アカウントを選択 → メインアカウントに設定

・「メインアカウントに設定」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

MENU → 端末設定 → 通話設定 → インターネット通話使用 → 設定項目を選択

音 (サウンド設定)

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

・「音」が「サウンド設定」に名称変更されます。

表示 (画面設定)

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

・「表示」が「画面設定」に名称変更されます。
・「動画3D再生設定」が追加されます。
・「着信画像」が削除されます。

+ 動画3D再生設定

動画の3D再生を設定する

MENU → 端末設定 → 画面設定 → 動画3D再生設定
→ 設定項目を選択

アプリケーション

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

・「ホーム切替」、「ストレージ使用状況」、「電池使用量」が追加されます。

+ ホーム切替

ホーム画面の表示を変更する

MENU → 端末設定 → アプリケーション → ホーム切替

→ 設定項目を選択

・あらかじめ他のホームアプリを入手した上で設定してください。

+ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を確認する

MENU → 端末設定 → アプリケーション → ストレージ

使用状況

+ 電池使用量

電池の使用状況を確認する

MENU → 端末設定 → アプリケーション → 電池使用量

microSDと端末容量

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「microSDバックアップ」内の「保存」、「読み込み」の操作が変更されます。
- ・「microSDのマウント解除」、「microSDをフォーマット」の操作が変更されます。

+ microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

MENU → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSD

バックアップ → 保存 → 操作暗証番号を入力 → OK

→ 項目を選択 → 開始 → はい → 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・項目をまとめて選択/解除するときは、項目選択時に MENU を押したあと 全件チェック / 全件解除 を選択します。
- ・microSDバックアップ は、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

MENU → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSD

バックアップ → 読み込み → 項目を選択 → バックアップ

ファイルを選択 → 追加登録開始 / 上書登録開始 →

はい → はい → 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・電話帳制限があるときは、項目を選択する前に操作暗証番号の入力が必要です。
- ・項目をまとめて選択/解除するときは、項目選択時に MENU を押したあと 全件チェック / 全件解除 を選択します。

+ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

MENU → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSDの

マウント解除 → OK

+ microSDをフォーマット

SDカードを初期化する

MENU → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSD

のマウント解除 → OK → microSD内データを消去 →

microSDをフォーマット → 操作暗証番号を入力 →

OK → すべて消去

- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

検索

メジャーアップデートにより、「検索」の設定項目は削除されます。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

言語とキーボード

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「iWnn IME - SH edition」内の「キー拡大ポップアップ」、「マッシュルーム」が削除されます。
- ・「iWnn IME - SH edition」内に「キー入力ガイド表示」、「絵記号リスト列数」、「自動スペース入力」が追加されます。
- ・「Androidキーボード」内の「オートコンプリート」が削除されます。
- ・「Androidキーボード」内に「キーポップアップ」、「タップして語句を修正」、「設定キーを表示」が追加されます。
- ・「ユーザー辞書」が「単語リスト」に名称変更されます。

+ iWnn IME - SH edition

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → キー入力ガイド表示

- ・「キー入力ガイド表示」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

絵文字・記号リストの列数を変更する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 絵記号リスト列数 → 設定項目を選択

英単語入力後、自動的に半角スペースを入れるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → iWnn IME - SH edition → 自動スペース入力

- ・「自動スペース入力」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Androidキーボード

キーをポップアップ表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → キーポップアップ

- ・「キーポップアップ」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力した文字をタップして修正できるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → タップして語句を修正

- ・「タップして語句を修正」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

設定キーの表示方法を設定する

MENU → 端末設定 → 言語とキーボード → Android キーボード → 設定キーを表示 → 設定項目を選択

音声入出力

変更点は、次のとおりです。本設定において、以下の変更以外はAndroid2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同設定を確認するときは、こちらをご参照ください。

- ・「音声認識装置の設定」内の「ヒント表示」が削除されます。