

マークの見かた







画面上部には、本機の状態やメールなどの着信をお知らせするマークが表示されます。



本機の状態を示すおもなマーク（右から表示）

アイコン	説明
	電池レベル
	電波状態
	圏外
	電波OFF設定中
	国際ローミング中
	データ通信中（3G）
	データ通信中（GSM）
	アラーム設定中
	マナーモード（通常）設定中
	マナーモード（ドライブ）設定中
	マナーモード（サイレント）設定中
	Wi-Fi接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	簡易留守録設定中

着信などをお知らせするおもなマーク（左から表示）

アイコン	説明
	不在着信あり
	簡易留守録伝言あり
	新着メールあり（SMS/S!メール）
	未読メールあり（PC用メール）
	未読メールあり（Gmail）
	アラーム終了