

# ステータス画面を利用する

ステータス画面では、着信などの詳細や本機の状態を確認したり、設定を行うことができます。

## ステータス画面を表示する

- ・メジャーアップデート後、ソフトウェア更新を行うと、画面デザインが変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ホーム画面の上部をタップ



ステータス画面が表示されます。

- ・ランチャー画面などでも、同様の操作で表示できます。

## ステータス画面の見かた



- 1 着信などの詳細を表示
- 2 本機の状態を表示
- 3 起動中のアプリケーション一覧を表示
- 4 ペールビューを設定
- 5 マナーモード設定画面を表示
- 6 ステータス画面を終了