

# メールを受信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。

お買い上げ時の設定では、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

## 受信したメールを確認する

1

メールを受信すると、着信音が鳴り、画面上部に  が表示  
・メール受信のお知らせも表示されます。

2

画面上部をタップ



 ステータス画面が表示されます。

3

受信メールを選択



 メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

4

受信メールを選択



 メッセージ画面が表示されます。

## メール受信について

### 未読メール通知について

受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます。（ など）

### メール一覧画面のおもなマーク

-  : 未読メール
-  : 既読メール
-  : SMS
-  : 返信済みメール
-  : 転送済みメール
-  : 添付ファイルあり
-  : 保護
-  : メッセージ続きあり

## + メール受信に関する操作

### 受信ボックスの別のフォルダを表示する

メール一覧画面を左右にフリック

### メールを返信する

メッセージ画面で **返信** → メール作成 → **送信**

### メールを転送する

メッセージ画面で **転送** → メール作成 → **送信**

### 手動で受信する

メール一覧画面で **新着受信**

### メールの続きを受信する

メッセージ画面で **続きを受信**

・  を選択すると、受信するパートを選択できます。

### メール受信時の着信音を設定する

メール一覧画面で **設定** → **共通設定** → **受信/表示設定**  
→ **音・パイプ・ランプ** → **メロディ** → **メロディを選択**  
→ **決定**

### 受信するS!メールを制限する

メール一覧画面で **設定** → **S!メール設定** → **受信/表示設定** → **メール受信方法** → **受信方法** → **設定項目を選択**

・ **全受信（特定条件のみ）** を選択すると、条件設定の画面が表示されます。このときは、条件を設定して **完了** を選びます。

### サーバーのメールをすべて受信する

メール一覧画面で **MENU** → **サーバーメール** → **サーバー全メール受信**