


# 方位を確認する

画面に方位計を表示させ、現在地の方位を確認することができます。  
現在地を利用するときは、あらかじめ現在地情報を有効にしておいてください。

## 方位計を利用する

1

ランチャー画面で  (方位計)



 方位計画面が表示されます。

## + 方位計に関する操作

### 表示モードを切り替える

方位計画面で画面下部の地図ウィンドウをタップ  
・地図表示中に画面下部の方位計ウィンドウをタップすると、元に戻ります。

### 地図を現在地に更新する

方位計画面で **MENU** → **更新**

### 方位計の精度を補正する

方位計画面で **MENU** → **精度補正** → **OK** → 画面の指示に従って操作 → **OK**

### 地図の種類を変更する

地図表示中に **MENU** → **地図モード変更** → **種類を選択**