


各種データを管理する

SDカードに保存されている画像や動画など各種データを管理します。

本機は、本体にデータを保存できません。

データを表示する

1


ランチャー画面で  (コンテンツマネージャー)



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2

データの種類を選択 → データを選択

 データが表示されます。(ファイル表示画面)

+ コンテンツマネージャーに関する操作

隠れている種類のデータを表示する

コンテンツマネージャー画面で、画面下部のデータ種類欄を左右にフリック → 種類を選択 → データを選択

データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類を選択 →

MENU → 選択削除 → データを選択 (表示) → **決定** → はい

表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類を選択 →

MENU → グリッド/リスト切り替え

メールの読み込みについて

Bluetooth®通信や赤外線通信で受信したメールは、コンテンツマネージャーの **Others** に保存されます。メール(1件)を読み込むときは、次の操作を行います。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → メールを選択 → **MENU** → その他 → 読み込み → 完了

・複数のメールが、1つのデータとして保存されていることもあります。このデータを読み込むときは、次の操作を行います。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → データを選択 → はい → はい → 完了

・拡張子が「vmg」のデータを読み込むことができます。拡張子を確認するときは、次の操作を行います。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → データをロングタッチ → 詳細情報

その他の設定などについて

再生プレーヤーの一覧表示やソートなどを行うことができます。

コンテンツマネージャー画面で **MENU**