

電話番号などを交換する

自分の電話番号やアドレスを、赤外線通信を利用して簡単に送受信できます。


受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

プロフィールを受信する

1

ランチャー画面で  (プロフィール交換)

 プロフィール交換画面が表示されます。

2

受信

 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手側でプロフィール送信の操作を実行  (はい)


 データが受信されます。

プロフィールを送信する

あらかじめ相手機を受信可能状態にして、赤外線ポートを向かい合わせておいてください。

1

プロフィール交換画面で **送信**

 プロフィールが送信されます。

本機の赤外線通信について

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

プロフィールに関する操作

プロフィールを確認する

プロフィール交換画面で **プロフィール表示**

送信項目を設定する

プロフィール交換画面で **送信項目設定**  送信項目を選択
(表示)  **保存**  (はい)

プロフィールについて

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。

A. 相手機器によっては送受信できないことがあります。