

表示の設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

表示に関する設定項目

+ 画面の明るさ

画面の明るさを調整する

MENU → 端末設定 → 表示 → 画面の明るさ → 明るさを自動調整 → 明るさ調整バーをスライド → OK

- 明るさを自動調整を選択するたびに、自動 () / 手動 () が切り替わります。
- 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 画面の自動回転

- 画面の自動回転を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- 画面の自動回転を解除すると、設定しているときより電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → アニメーション表示 → 設定項目を選択

+ バックライト点灯時間

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → バックライト点灯時間 → 設定項目を選択

- 点灯時間を短くすると、長くしているときより電池パックの消耗を軽減できます。

+ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → ベールビュー → 表示パターン → 設定項目を選択 → OK

ベールビューの濃度を設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → ベールビュー → 濃度 → 設定項目を選択 → OK

ペールビューの見栄えを設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → ペールビュー → 見栄え補正 → 調整バーをスライド → OK

ペールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → ペールビュー → ペールビュー

- ・「ペールビュー」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 文字フォント切替 → 設定項目を選択 → OK

+ 3D表示の飛び出し度

飛び出し度を設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 3D表示の飛び出し度 → 設定項目を選択 → OK

+ 壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 壁紙ギャラリー (3D対応) → ギャラリー (3D対応) → 画像を選択 → 表示範囲をスライド → 保存

- ・アプリケーションに関係なく同じ壁紙を利用するときは、**常にこの操作で使用する** を選択します。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 壁紙 → コンテンツマネージャー → 画像を選択 → 表示範囲をスライド → 保存 / 壁紙に設定

- ・アプリケーションに関係なく同じ壁紙を利用するときは、**常にこの操作で使用する** を選択します。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 壁紙 → ライブ壁紙 / 壁紙 → 画像を選択 → 壁紙に設定

- ・アプリケーションに関係なく同じ壁紙を利用するときは、**常にこの操作で使用する** を選択します。

+ 着信画像

着信があったときに表示される画像を設定する

MENU → 端末設定 → 表示 → 着信画像 → 画像を選択

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。