

USB接続の設定

USB接続の設定

+ USB充電

USBケーブルを接続したとき充電できるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → USB接続 → USB充電

- ・ **USB充電** を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ ここでの設定は、PC接続用microUSBケーブル接続時、またはUSB接続モードの変更時に反映されます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

MENU → 端末設定 → USB接続 → USB接続モード →

設定項目を選択

- ・ USB接続中に設定できます。