

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションが自動的にデータ通信を行えるようにするかどうかを設定する

MENU → 端末設定 → アカウントと同期 → バックグラウンドデータ

- ・「バックグラウンドデータ」を選択するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・無効にしておくと、有効にしているときより電池パックの消費を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

MENU → 端末設定 → アカウントと同期 → 自動同期

- ・「自動同期」を選択するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

MENU → 端末設定 → アカウントと同期 → アカウントを追加 → 設定項目を選択 → 画面の指示に従って操作