

# USB接続

## USB設定

### + USB充電

PC接続用microUSBケーブルを接続したとき、充電できるようにするかどうかを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → USB接続 → ● → USB充電 → ●

- ・ USB充電 を選び ● を押すたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ ここでの設定は、次回PC接続用microUSBケーブル接続時およびUSB接続モード変更時に反映されます。

### + USB接続モード

USBの接続モードを設定する

待受画面で MENU → 端末設定 → ● → USB接続 → ● → USB接続モード → ● → 設定項目を選択 → ●

- ・ USB接続中に設定できます。