



PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  →  設定



2


現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定 →  USIMカードをロック → PINコードを入力 →  OK





 PINコードが有効になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  →  設定



2


現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定 →  USIMカードPINの変更 → 現在のPINコードを入力 →  OK → 新しいPINコードを入力 →  OK → 新しいPINコードを再度入力 →  OK



 PINコードが変更されます。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。