

# 音の設定

## 音の設定

### + マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。

### + サイレント

本機を伏せて着信音を止められるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。

### + バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → → → →

### + 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で → → → → →

- ・ 通知音を着信音と同じ音量にするときは、 をタップします。

### + 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で → → → → →

### + 通知音

通知音の種類を設定する

ホーム画面で → → → → →

### + タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・ を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・ を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- ・ を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 ( ) / 解除 ( ) が切り替わります。