

表示の設定

表示の設定

+ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **表示** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** → **OK**

- ・ **明るさを自動調整** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **明るさを自動調整** を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手動で調整してください。
- ・ 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **表示** → **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面の自動回転** を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **表示** → **アニメーション表示** → **設定項目をタップ**

+ バックライト消灯

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **表示** → **バックライト消灯** → **設定項目をタップ**

- ・ 点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。