



日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → 自動

・「自動」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → 日付設定 → 日付を入力 → 設定


+ タイムゾーンを選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → タイムゾーンを選択 → 設定項目をタップ

+ 時刻設定



時刻を手動で設定する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → 時刻設定 → 時刻を入力 → 設定

+ 24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → 24時間表示

・「24時間表示」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で  → 設定 → 日付と時刻 → 日付形式 → 設定項目をタップ