

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、PIN（ロックNo.）、交換機用暗証番号が必要になります。交換機用暗証番号はご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。PIN（ロックNo.）は画面ロックの解除などに利用する端末の暗証番号です。

- ・ PIN（ロックNo.）、交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ PIN（ロックNo.）、交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PIN（ロックNo.）を設定する

1

ホーム画面で   設定



2

現在地情報とセキュリティ



3

PIN（ロックNo.）の変更



4

現在のPIN（ロックNo.）を入力（初期設定値は9999です）  次
  新しいPIN（ロックNo.）を入力  次へ  再度、新しいPIN（ロックNo.）を入力  OK

 PIN（ロックNo.）が設定されます。

！ 画面ロック解除用のPIN（ロックNo.）／パスワードについて

本機で画面ロック解除用のPIN（ロックNo.）／パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。