

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドが起動できます。
	新着Gmailあり
	新着PCメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着留守番メッセージあり
	パソコンに接続中
	発信中/通話中
	不在着信あり
	保留中
	留守番/転送電話
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	緊急速報メール受信

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	データ同期中
	現在地取得中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード設定中
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	アラーム設定中

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。