

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ステータスバーをタップしても、通知パネルが表示されます。

通知パネルの見かた



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替えます。
- 2 BluetoothのON/OFFを切り替えます。
- 3 GPSのON/OFFを切り替えます。
- 4 画面照明の設定を切り替えます。
- 5 画面回転のON/OFFを切り替えます。
- 6 お知らせ表示を消去します。
- 7 お知らせが表示されます。タップすると、対応した機能が起動します。
- 8 実行中のアプリケーションが表示されます。タップすると、対応した機能が起動します。
- 9 通知パネルを閉じます。