

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1


ホーム画面で  → **設定**



2

無線とネットワーク → **Wi-Fi設定**




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示) → Wi-Fiネットワークを選択 → セキュリティキーを入力 → **接続**



 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で  → **設定**



2

無線とネットワーク → **Wi-Fi設定**



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示) → Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 → **保存**



 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

1


ホーム画面で  → **設定**



2

無線とネットワーク → **Wi-Fi設定**



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (表示) → **簡単設定**



4

AOSS設定



5

同意する → 画面の指示に従って操作

 接続が完了します。


+ Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する


Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

接続中のアクセスポイントの状況を確認する


Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。


接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

自動スキャン間隔を設定する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **自動スキャン間隔の設定** → 設定項目をタップ

静的IPで（IPを固定して）接続する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **静的IPを使用する** → 設定項目をタップ → 必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断**

WPSで自宅などのアクセスポイントを簡単に登録する

Wi-Fi設定画面で **簡単設定** → **WPS設定** → **WPSボタン（プッシュ方式）** / **暗証番号（PINコード方式）** → 画面の指示に従って操作