

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** →

バックグラウンドデータ

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** → **自**

動同期

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 () にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で  → **設定** → **アカウントと同期** → **ア**

カウントを追加 → **設定項目をタップ** → 画面の指示に従

て操作

- 🔍 追加したアカウントが画面に表示されます。
- ・ 追加したアカウントを削除するときは、アカウントをタップして **アカウントを削除** をタップします。その後は画面の指示に従って操作してください。