

microSDと本体容量の設定

microSDと本体容量の設定

+ 合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **microSDと本体容量**

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

SDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **microSDと本体容量**

・空き容量は「空き容量」欄の下部に表示されます。

+ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で  → **設定** → **microSDと本体容量** → **microSDのマウント解除** → **OK**

・SDカードを再度認識させるには、**microSDのマウント** をタップします。

+ microSD内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で  → **設定** → **microSDと本体容量** → **microSD内データを消去** → **microSD内データを消去** → **すべて消去**

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

・SDカードをマウントしているときに初期化できます。

+ 本体空き容量

本体内の空き容量を確認する

ホーム画面で  → **設定** → **microSDと本体容量**

・空き容量は「本体空き容量」欄の下部に表示されます。