

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

+ 自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **自動**

・ **自動** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


+ 日付設定

日付を手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **日付設定**
→ 日付を入力 → **設定**

+ タイムゾーンを選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **タイム**
ゾーンを選択 → 設定項目をタップ

+ 時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **時刻設定**
→ 時刻を入力 → **設定**

+ 24時間表示

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **24時間表示**

・ **24時間表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で  → **設定** → **日付と時刻** → **日付形式**
→ 設定項目をタップ