

ストレージの設定

ストレージの設定

内蔵ストレージやSDカードのメモリ容量の確認、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---------------|---|
| 合計容量 | 内蔵ストレージおよびSDカードの合計容量／空き容量を確認します。 |
| SDカードのマウント解除 | SDカードの認識を解除して安全に取り外せるようにします。 ¹ |
| SDカード内データを消去 | SDカードを初期化します。 ¹ |
| USBストレージをマウント | USBマストレージを利用できます。 ² |

- 1 SDカードの安全な取り外しや初期化については「SDカードをフォーマットする」を参照してください。
- 2 USBマストレージについては「USBマストレージを使う」を参照してください。

1

ホーム画面で   本体設定




2

ストレージ



3

各項目を確認／タップ

 内蔵ストレージやSDカードの状況を確認できます。