

# ユーザー補助の設定

## ユーザー補助の設定

ユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
大きい文字サイズ	画面に表示される文字を大きくします。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ウェブアクセシビリティの拡張	ウェブスクリプトをインストールすることを許可します。

1

ホーム画面で   本体設定



2

ユーザー補助



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

各項目を設定

 設定が完了します。