


マナーモード／機内モードについて


マナーモードを利用する


周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始／終了音などは鳴ります。

1

ウェルカムシート（ロック画面）または3ラインホームで  をロングタッチ


 マナーモードが設定されます。


- ・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中にウェルカムシート（ロック画面）または3ラインホームで  をロングタッチします。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

1


 （長押し）



 携帯電話オプションが表示されます。

2



機内モード




 機内モードが設定されます。


- ・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に  を長押ししたあと、  をタップします。

+ マナーモードの種類を切り替える

 （長押し） → アイコン（  など）をタップ

! 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに  に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、  を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。