


音・バイブ・ランプの設定

音・バイブ・ランプの設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード設定	マナーモードを設定します。
音量	電話の着信音やアラーム音などの音量を設定します。
電話着信	電話の着信音などを設定します。
メール	メールの受信音などを設定します。
お知らせ	通知音の種類などを設定します。
アラーム	アラームの動作や音量などを設定します。
タイマー	タイマーの動作音などを設定します。
ダイヤルパッド操作音	ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューをタップしたときに、操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロックを設定／解除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作バイブ	ダイヤルキーなどをタップしたときに、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1

アプリケーションシートで  (設定)



2

音・バイブ・ランプ



 音・バイブ・ランプ画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 音・バイブ・ランプ利用時の操作

マナーモードを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **マナーモード設定**  設定項目をタップ






・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音やビデオカメラ撮影時の撮影／終了音などは鳴ります。

音楽・動画・ゲームや、着信／通知音、アラーム音などの音量を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **音量**  各バーをドラッグして音量を調整  **OK**



・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

電話の着信音の種類を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **電話着信**  **メロディ選択**  アプリケーション (**メディアストレージ**、**メロディ選択** など) をタップ  **常時** / **1回のみ**  **着信音をタップ**  **OK** (または **決定**)

・着信音をタップすると、音が鳴ります。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する





音・バイブ・ランプ画面で **電話着信**  **バイブ (マナーモードOFF時)**  設定項目をタップ

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する







音・バイブ・ランプ画面で **電話着信**  **バイブパターン**  **パターンをタップ**  **OK**

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させる充電／着信ランプの光りかたや色を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **電話着信**  **着信ランプ**  **点滅パターン** / **点滅カラー**  設定項目をタップ  **OK**

メールの着信音の種類を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **メール**  **メロディ**  **メロディを選択**  アプリケーション (**メディアストレージ**、**メロディ選択** など) をタップ  **常時** / **1回のみ**  **着信音をタップ**  **OK** (または **決定**)

・着信音をタップすると、音が鳴ります。

・**メロディを選択** の代わりに、**OFF** をタップすると、着信時に音が鳴らなくなります。

メール着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **メール** → **バイブレータ** → パターンをタップ → **OK**

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

メール着信時に点灯させる充電／着信ランプの光りかたや色を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **メール** → **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → 設定項目をタップ → **OK**

メールの着信音を鳴らす秒数を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **メール** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を選択 → **OK**

・**一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

通知が届いたときの着信音の種類を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **お知らせ** → **お知らせ音** → アプリケーション (**メディアストレージ**、**メロディ選択** など) をタップ → **常時** / **1回のみ** → 着信音をタップ → **OK** (または **決定**)

・着信音をタップすると、音が鳴ります。

通知が届いたときに充電／着信ランプを点灯させるかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **お知らせ** → **光を点滅させて通知**

・**光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

通知が届いたときの着信音を鳴らす秒数を設定する

音・バイブ・ランプ画面で **お知らせ** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を選択 → **OK**

・**一曲鳴動** を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

アラームの各種設定を行う

音・バイブ・ランプ画面で **アラーム** → 画面に従って操作

タイマーの各種設定を行う

音・バイブ・ランプ画面で **タイマー** → 画面に従って操作

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **ダイヤルパッド操作音**

- ・ **ダイヤルパッド操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **ダイヤルパッド操作音** を解除すると、電池の消費を軽減できます。

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **タッチ操作音**

- ・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **タッチ操作音** を解除すると、電池の消費を軽減できます。

画面ロックの設定／解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **画面ロックの音** を解除すると、電池の消費を軽減できます。

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で **タッチ操作バイブ**

- ・ **タッチ操作バイブ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ **タッチ操作バイブ** を解除すると、電池の消費を軽減できます。