


壁紙・画面設定

壁紙・画面設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	SHホームの壁紙を設定します。
ウェルカムシート（ロック画面）	ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙などを設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
Sweep ON	画面消灯時にディスプレイをフリックして画面を点灯するかどうかを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
Bright Keep	手で持っているときに画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
画質モード	画面の色や明るさなどの画質を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
文字フォント切替	画面に表示される文字の書体を設定します。
ベールビュー	横からののぞき見を防ぐ表示を設定します。

1

アプリケーションシートで （設定）



2

壁紙・画面設定



 壁紙・画面設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ 壁紙・画面設定利用時の操作

本体メモリやSDカードに保存している画像を「SHホーム」の壁紙に設定する

ホーム切替を「SHホーム」に設定しているときの壁紙をお好みの画像に変更できます。

壁紙・画面設定画面で **壁紙** → **OK** → アプリケーション（**コンテンツマネージャー** など）をタップ → **常時** / **1回のみ** → 画像を選択 → 画面に従って操作


あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム切替を「SHホーム」に設定しているときの壁紙をお好みの画像に変更できます。


壁紙・画面設定画面で **壁紙** → **OK** → **ライブ壁紙** / **壁紙** → **常時** / **1回のみ** → 画像を選択 → **壁紙に設定**

・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

静止画をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **ウェルカムシート壁紙** → 静止画の  をタップ → 枚数をタップ → アプリケーション（**コンテンツマネージャー** など）をタップ → 画像を選択 → 枠をドラッグして表示範囲を調整 → **保存**

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **ウェルカムシート壁紙** → **ライブ壁紙**の  をタップ → 画像を選択 → **壁紙に設定**

「壁紙設定」をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に反映するかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **ウェルカムシート壁紙** → **壁紙設定を反映する**

ウェルカムシート（ロック画面）のインフォエリアの表示を設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **インフォエリア** → **天気設定** / **株価設定** → 画面に従って操作

ウェルカムシート（ロック画面）のショートカットを設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **ショートカット** → 変更するショートカットをタップ → ショートカットの種類（**アプリ** など）をタップ → ショートカットで起動する機能をタップ

ウェルカムシート（ロック画面）に使いかたを表示するかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **操作ガイド**

- ・ **操作ガイド** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

ウェルカムシート（ロック画面）の点灯時間を設定する

壁紙・画面設定画面で **ウェルカムシート（ロック画面）** → **ウェルカムシート点灯時間** → 秒数をタップ

画面の明るさを設定する

壁紙・画面設定画面で **画面の明るさ** → **アウトドアビュー** → **明るさを自動調整** → **エコバックライトコントロール** → **OK**

- ・ **アウトドアビュー** / **明るさを自動調整** / **エコバックライトコントロール** は、タップするたびに設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 明るさを手で調整するときは、**明るさを自動調整** をOFF（）にし、表示されるバーをドラッグして明るさを調整します。
- ・ **エコバックライトコントロール** をON（）にすると、電池の消費を軽減できます。

画面消灯時にディスプレイをフリックして画面を点灯するようにするかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **Sweep ON**

- ・ **Sweep ON** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・画面設定画面で **バックライト点灯時間** → 時間をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

本機を手で持っているときに画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **Bright Keep** → **ON（通知あり）** / **ON（通知なし）** / **OFF**

画質を設定する

壁紙・画面設定画面で **画質モード** → 設定項目をタップ

画面を自動回転させるかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **画面の自動回転**

- ・ **画面の自動回転** をタップするたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 解除すると、電池の消費を軽減できます。

画面に表示されるメニューなどの文字のサイズを設定する

壁紙・画面設定画面で **文字サイズ** → **全般** → サイズをタップ

S!メール/SMSの画面に表示される文字のサイズを設定する

壁紙・画面設定画面で **文字サイズ** → **メール** → サイズをタップ

画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙・画面設定画面で **文字フォント切替** → 設定項目をタップ → **OK**

べールビューの表示パターンを設定する

壁紙・画面設定画面で **べールビュー** → **表示パターン** → パターンをタップ → **OK**

べールビューの濃度を設定する

壁紙・画面設定画面で **べールビュー** → **濃度設定** → 設定項目をタップ → **OK**

べールビューの見栄えを設定する

壁紙・画面設定画面で **べールビュー** → **見栄え補正** → バーをドラッグして見栄えを調整 → **OK**

- ・ 濃度設定を **濃い** または **普通** にしているときに設定できません。

べールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で **べールビュー** → **べールビュー**

- ・ **べールビュー** をタップするたびに、有効（） / 無効（）が切り替わります。