

目次

ご使用前の準備と基本操作

- 4 はじめに
- 5 技術基準適合について
- 5 付属品
- 7 各部の名称と機能
- 9 USIMカード
- 11 充電する
- 16 本機の電源を入れる／切る
- 17 ディスプレイを操作する
- 20 ホーム画面
- 26 ロック画面
- 27 エッジスクリーン
- 36 通知パネル
- 38 文字を入力する
- 40 画面のキャプチャ
- 41 アプリを起動する
- 41 マルチウィンドウ
- 45 端末とデータの管理
- 49 クイック接続
- 52 連絡先とファイルを共有する
- 53 緊急時長持ちモード

アプリケーション

- 54 アプリをインストール／アンインストールする
- 55 電話
- 59 連絡先

- 61 ブラウザ
- 62 Eメール
- 63 カメラ
- 81 ギャラリー
- 82 スマートマネージャー
- 84 Sプランナー
- 85 S Health
- 88 Sボイス
- 90 ミュージック
- 91 ビデオ
- 92 ボイスレコーダー
- 94 マイファイル
- 95 メモ
- 96 時計
- 97 電卓
- 98 Googleアプリ

設定

- 100 はじめに
- 100 Wi-Fi
- 102 Bluetooth
- 104 機内モード
- 104 データ使用量
- 105 モバイルネットワーク
- 105 NFC/おサイフケータイ設定
- 108 その他の接続設定
- 110 アプリケーション
- 111 サウンドとバイブ

- 111 通知
- 112 通知をミュート
- 112 ディスプレイ
- 113 エッジスクリーン
- 113 高度な機能
- 114 壁紙
- 114 テーマ
- 115 ロック画面とセキュリティ
- 119 プライバシーと安全
- 122 かんたんモード
- 122 ユーザー補助
- 123 アカウント
- 124 バックアップとリセット
- 124 言語とキーボード
- 125 バッテリー
- 125 ストレージ
- 126 日付と時刻
- 126 端末情報

付録

- 127 ユーザー補助
- 143 トラブルシューティング

仕様

- 149 本体
- 151 材質一覧

本製品の比吸収率 (SAR) について

- 153 SARとは

保証とアフターサービス

- 156 保証について
- 156 アフターサービスについて

お問い合わせ先一覧