

# 目次

## ご使用前の準備と基本操作

- 4 はじめに
- 5 技術基準適合について
- 5 端末の発熱の状態と解決策
- 8 付属品
- 9 各部の名称と機能
- 11 充電する
- 17 USIMカード
- 19 本機の電源を入れる／切る
- 20 ディスプレイを操作する
- 23 ホーム画面
- 31 ロック画面
- 33 エッジスクリーン
- 40 通知パネル
- 43 文字を入力する
- 45 画面のキャプチャ
- 46 アプリを起動する
- 47 マルチウィンドウ
- 52 Galaxyアカウント
- 53 今まで使っていた端末からデータを転送する
- 56 端末とデータの管理
- 59 クイック接続
- 61 連絡先とファイルを共有する
- 63 緊急時長持ちモード

## アプリ

- 64 アプリをインストール／アンインストールする
- 66 電話
- 70 連絡先
- 75 メール
- 78 ブラウザ
- 80 Eメール
- 81 カメラ
- 103 ギャラリー
- 106 Gear Manager
- 107 Game Launcher
- 110 カレンダー
- 111 S Health
- 114 Sボイス
- 117 ミュージック
- 118 ビデオ
- 119 ボイスレコーダー
- 121 マイファイル
- 121 メモ
- 122 時計
- 123 電卓
- 124 Googleアプリ

## 設定

- 126 はじめに
- 126 接続
- 128 Bluetooth
- 139 サウンドとバイブ
- 140 通知
- 140 ディスプレイ
- 142 壁紙とテーマ
- 143 高度な機能
- 145 端末のメンテナンス
- 147 アプリ
- 148 ロック画面とセキュリティ
- 157 クラウドとアカウント
- 159 Google
- 159 ユーザー補助
- 159 一般管理
- 160 ソフトウェア更新
- 160 端末情報

## 付録

- 162 ユーザー補助
- 178 トラブルシューティング

## 仕様

- 184 本体
- 186 材質一覧

## 保証とアフターサービス

- 188 保証について
- 188 アフターサービスについて

## お問い合わせ先一覧