

目次

ご使用前の準備と基本操作

- 4 はじめに
- 5 技術基準適合について
- 5 付属品
- 6 各部の名称と機能
- 8 USIMカード
- 10 充電する
- 15 本機の電源を入れる／切る
- 16 ディスプレイを操作する
- 19 ホーム画面
- 26 ロック画面
- 27 エッジスクリーン
- 33 通知パネル
- 36 文字を入力する
- 39 画面のキャプチャ
- 39 アプリを起動する
- 40 マルチウィンドウ
- 45 端末とデータの管理
- 49 連絡先とファイルを共有する
- 50 緊急時長持ちモード

アプリケーション

- 51 アプリをインストール／アンインストールする
- 52 電話
- 55 連絡先
- 58 ブラウザ

- 59 Eメール
- 60 カメラ
- 76 ギャラリー
- 78 スマートマネージャー
- 80 Sプランナー
- 81 S Health
- 84 Sボイス
- 86 ミュージック
- 87 ビデオ
- 88 ボイスレコーダー
- 90 マイファイル
- 91 メモ
- 91 時計
- 93 電卓
- 94 Googleアプリ

設定

- 96 はじめに
- 96 Wi-Fi
- 98 Bluetooth
- 100 機内モード
- 100 データ使用量
- 101 モバイルネットワーク
- 101 NFC/おサイフケータイ設定
- 104 その他の接続設定
- 106 サウンドと通知
- 107 ディスプレイ
- 107 エッジスクリーン

- 108 モーションとジェスチャー
- 109 アプリケーション
- 109 壁紙
- 109 テーマ
- 110 ロック画面とセキュリティ
- 114 プライバシーと安全
- 117 かんたんモード
- 118 ユーザー補助
- 118 アカウント
- 119 バックアップとリセット
- 120 言語と文字入力
- 120 バッテリー
- 121 ストレージ
- 121 日付と時刻
- 122 端末情報

付録

- 123 ユーザー補助
- 138 トラブルシューティング

仕様

- 143 本体
- 145 材質一覧

本製品の比吸収率（SAR） について

保証とアフターサービス

- 150 保証について
- 150 アフターサービスについて

お問い合わせ先一覧