

画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



| マーク | 意味 |
|-----|----------------------|
| | 緊急速報メールあり |
| | 発信中／着信中／通話中 |
| | 保留中 |
| | 不在着信あり |
| | 新着簡易留守録あり |
| | 新着伝言メッセージあり |
| | 新着SMS／S!メールあり |
| | 目覚まし時計が動作中 |
| | カレンダーの通知あり |
| | テレビ視聴中 |
| | データのダウンロード |
| | Bluetooth®によるデータ受信要求 |
| | SDカードマウント中 |
| | 撮影したスクリーンショットあり |
| | スクリーンショット失敗 |
| | 表示されていない通知あり |
| | インターネット保護有効 |
| | 迷惑電話の発着信ブロックあり |
| | ソフトウェア更新の通知あり |

おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



| マーク | 意味 |
|-----|--------------------------|
| | 電池レベル |
| | 充電中 |
| | 電波レベル |
| | 圏外 (4G LTE / 3G) |
| | データ通信可 (4G LTE) |
| | データ通信可 (3G) |
| | 機内モード設定中 |
| | Wi-Fiネットワーク接続中 |
| | Bluetooth®利用可能 |
| | Bluetooth®接続中 |
| | マナーモード (通常マナー) 設定中 |
| | マナーモード (ドライブマナー) 設定中 |
| | マナーモード (サイレントマナー) 設定中 |
| | 電話着信・通知などの音量を「サイレント」に設定中 |
| | 簡易留守録設定中 |
| | 簡易留守録設定中 (用件あり) |
| | 通話を「スピーカー」に設定中 |
| | 通話のマイクを「ミュート」に設定中 |
| | 目覚まし時計を設定中 |
| | 漢字 (ひらがな) 入力時 |
| | 半角英数字入力時 |
| | 半角数字入力時 |
| | 半角カタカナ入力時 |
| | 全角英数字入力時 |
| | 全角数字入力時 |
| | 全角カタカナ入力時 |
| | 区点コード入力時 |