



背面画面について

背面画面を利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。電話着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

背面画面の見かた

クローズポジション時は常に表示されます。

クローズポジション時に  (サイドボタン) を押すと背面画面のバックライトが点灯します。背面画面が消灯しているときは背面画面を点灯します。

- ・背面画面のバックライト点灯中に  (サイドボタン) を押すと表示を切り替えることができます。
- ・着信やメールの通知などが表示されているときは、表示の切り替えはできません。
- ・「日付と時刻」で「24時間表示」をOFFにしているときは、時刻の右側にAM/PMが表示されます。



- 1 本機の状態を示すマークを表示
- 2 時刻や日付、お知らせを表示
- 3 歩数計や着信に関する情報を表示

背面画面のマークの見かた

背面画面に表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル (4G LTE/3G)
	圏外 (4G LTE/3G)
	電池レベル
	充電中
	機内モード設定中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	画面のロック設定中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)

背面画面の情報表示について

電話着信やメールなどの通知があると、背面画面に情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
「着信中」	電話着信時
「メール受信」	S!メール/SMS受信中
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/S!メール/SMSを着信/受信したとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSを着信/受信したとき
メールアドレス/差出人名称	電話帳に登録されていない相手からのS!メールを受信したとき
「簡易留守録ガイドランス中」	簡易留守録のガイドランス (音声案内) 中
「簡易留守録録音中」	簡易留守録を録音中
「通話中」	通話中
「音声メモ録音中」	通話音声メモを録音中
「保留中」	通話を保留しているとき
「応答保留中」	応答保留しているとき
「緊急速報 確認してください」/「緊急速報」	緊急速報メールあり
「通常マナーを設定しました」/「ドライブマナーを設定しました」/「サイレントマナーを設定しました」	通常マナーモード/ドライブマナーモード/サイレントマナーモードを設定したとき
「通常マナーを解除しました」/「ドライブマナーを解除しました」/「サイレントマナーを解除しました」	通常マナーモード/ドライブマナーモード/サイレントマナーモードを解除したとき
「メール送信失敗」	S!メール/SMSの送信が失敗したとき
アラーム名	目覚まし時計が鳴動中
「スヌーズ中」	目覚まし時計がスヌーズ中