

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。

種類	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。ただし、音楽や動画の再生音は鳴ります。 <b>簡易留守録設定</b> が <b>マナーモード連動</b> のときは、簡易留守録が有効になります。
ドライブマナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。簡易留守録が有効になり、 <b>応答メッセージ設定</b> が <b>ドライブ</b> で動作します。
サイレントマナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。 <b>簡易留守録設定</b> が <b>マナーモード連動</b> のときは、簡易留守録が有効になります。

### マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中の鳴動については次のとおりです。

- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。
- アラーム音については、アラームの設定から音が鳴らないように設定をすることができます。詳しくは、「目覚まし時計の詳細な設定を行う」を参照してください。
- マナーモード設定中は、イヤホンからも着信音は鳴りません。

## マナーモードを設定する

1

マナー (長押し)



マナーモードが設定されます。

- ・クローズポジション時は  (サイドボタン) を長押しで設定できます。
- ・お買い上げ時は通常マナーが設定されます。

### マナーモード設定時の操作

#### マナーモードの種類を変更する

OK → 設定 → マナーモード → 通常マナー / ドライブマナー / サイレントマナー

- ・OFF と操作すると、マナーモードが解除されます。

#### マナーモードを解除する

マナーモード設定中に  (長押し)

- ・クローズポジション時は  (サイドボタン) を長押しで解除できます。