

待受画面の画像を変更する

壁紙を設定する

1

OK → 設定 → 待受画面・壁紙

設定
① マナーモード
② 待受画面・壁紙
③ 明るさ・点灯時間
④ 文字サイズ
⑤ 背面画面設定
⑥ 音量や着信音
⑦ データ継ぎ・リセット
⑧ 位置情報
選択

待受画面・壁紙設定画面が表示されます。

2

壁紙変更

待受画面と壁紙
壁紙変更
時計
歩数計
楽ともボタン
電池残量表示
選択

3

データフォルダ / SHSHOWからダウンロード / プリセット

アプリケーションを選択
データフォルダ
SHSHOWからダ..
プリセット
選択

- ・「SHSHOWからダウンロード」と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から壁紙をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。

4

画像を選択 → OK

設定が完了します。

- ・「データフォルダ」の操作について詳しくは、「ファイルを確認する」を参照してください。
- ・「データフォルダ」と操作したときは、画像の選択後に表示範囲の調整が必要です。 / / / を押して選択範囲を移動できます。 (範囲縮小) / (範囲拡大) を押すと範囲の大きさを変更できます。