

# 世界時計を利用する

## 世界時計を設定する

1

OK → 便利な機能 → 世界時計

便利な機能
④ カレンダー
④ 目覚まし時計
⑤ メモ帳
⑥ ボイスレコーダ..
⑦ 赤外線送受信
⑧ タイマー
⑨ ストップウォッチ
⑩ 世界時計

世界時計一覧画面が表示されます。

2

追加

世界時計
東京 4/13(土) 12:34
ニューヨーク 4/12(金) 23:34
追加

都市の選択画面が表示されます。

・ [辞書] (メニュー) → 追加 と操作しても表示できます。

3

追加する都市を選択 → OK

都市の選択
アクタウ GMT +5:00
アクラ GMT +0:00
アジスアベバ GMT +3:00
アスンシオン GMT -4:00
アテネ GMT +2:00
アテネ
アテネ

世界時計が設定されます。

## + 世界時計利用時の操作

### 表示する都市を1件削除する

世界時計一覧画面で削除する都市を選択 → [辞書] (メニュー) → 削除 → はい

### 複数の都市を選択して削除する

世界時計一覧画面で [辞書] (メニュー) → 選択削除 → 削除する都市を選択 → OK (表示) → [辞書] (削除) → はい

・ 都市を選択 → OK と操作するたびに、選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。

・ 都市の選択中に [辞書] (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての都市を選択 (表示) / 解除 ( ) できます。