

音量や着信音に関する設定

音量や着信音に関する設定

着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量変更	着信音や操作音などの音量を設定します。
着信等の音とパイプ	機能ごとに着信音やパイプレータなどの設定をします。 詳しくは、「着信音やパイプの設定を変更する」を参照してください。
全般	充電開始時やボタン操作時に音を鳴らすかどうかなどを設定します。

1

OK → 設定 → 音量や着信音

設定
① マナーモード
② 待受画面・壁紙
③ 明るさ・点灯時間
④ 文字サイズ
⑤ 背面画面設定
⑥ 音量や着信音
⑦ データ継ぎ・リセット
⑧ 位置情報

音量や着信音画面が表示されます。

2

各項目を設定

音量や着信音
音量変更
着信等の音とパイプ
全般

設定が完了します。

+ 音量や着信音利用時の操作

着信音や操作音などの音量を設定する

音量や着信音画面で **音量変更** → 項目を選択 → **OK** → **便利** / **写真** で音量を調節 → **OK**

- ・音量の調節時に **確認** を押すと、音が再生されます。再生を止めるときは、**停止** を押します。ただし、受話音量は再生できません。
- ・マナーモードを設定中は、**電話着信・通知など** は変更できません。

画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で **全般** → **画面ロックの音**

- ・ **画面ロックの音** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で **全般** → **充電開始音**

- ・ **充電開始音** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ボタン操作音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で **全般** → **キー操作音**

- ・ **キー操作音** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。