

文字入力用ボタン一覧（かな方式）

漢字（ひらがな） [全角]

ボタン	入力
1あ	あいうえおあいうえお
2か	かきくけこ
3さ	さしすせそ
4た	たちつてとっ
5な	なにぬねの
6は	はひふへほ
7ま	まみむめも
8や	やゆよやゆよ
9ら	らりるれろ
0ワ	わをんわー□ [スペース]
	ゝ。
*改	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!・□ [スペース]

英数字 [半角 / 全角]

ボタン	入力
1あ	. @ / _ - : ~ 1
2か	a b c A B C 2
3さ	d e f D E F 3
4た	g h i G H I 4
5な	j k l J K L 5
6は	m n o M N O 6
7ま	p q r s P Q R S 7
8や	t u v T U V 8
9ら	w x y z W X Y Z 9
0ワ	0 - □ [スペース] ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~
	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!'ー& () \ □ [スペース]

- 1 全角英数字入力モード選択時は、「0」「ー」「□ [スペース]」のみ入力できます。
- 2 全角英数字入力モード選択時は、「\」は「¥」と入力されます。

数字 [半角 / 全角]

ボタン	入力
1あ	1
2か	2
3さ	3
4た	4
5な	5
6は	6
7ま	7
8や	8
9ら	9
0ワ	0
*改	* [改行]
#	#
	.

カタカナ [半角 / 全角]

ボタン	入力
1あ	アイウエオアイウエオ
2か	カキクケコ
3さ	サシスセソ
4た	タチツテトツ
5な	ナニヌネノ
6は	ハヒフヘホ
7ま	マミムメモ
8や	ヤユヨヤユヨ
9ら	ラリルレロ
0ワ	ワヲンワー□ [スペース]
	ゝ。
*改	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!・□ [スペース]

- 1 半角カタカナ入力モード選択時は、「ワ」「ヲ」「ン」「ー」のみ入力できます。

区点コード

ボタン	入力
1 <small>一</small>	1
2 <small>二</small>	2
3 <small>三</small>	3
4 <small>四</small>	4
5 <small>五</small>	5
6 <small>六</small>	6
7 <small>七</small>	7
8 <small>八</small>	8
9 <small>九</small>	9
0 <small>零</small>	0