

## 画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

### おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	緊急速報メール受信
	着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS／S!メールあり
	目覚まし時計が動作中
	カレンダーの通知あり
	テレビ視聴中
	データのダウンロード
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	カードリーダーモードでUSB接続中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	タッチルージャーEX有効
	隠れた通知あり
	インターネットの保護有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり

## おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 3G)
	データ通信可 (4G LTE)
	データ通信可 (3G)
	機内モード設定中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	マナーモード (ドライブマナー) 設定中
	電話着信の音量を「サイレント」に設定中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「ミュート」に設定中
	目覚まし時計を設定中
	漢字 (ひらがな) 入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	半角カタカナ入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	全角カタカナ入力時
	区点入力時