

明るさ・点灯時間に関する設定

明るさ・点灯時間に関する設定

画面の明るさや照明の点灯時間を設定できます。

項目	説明
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
照明の点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。

1

OK → 設定 → 明るさ・点灯時間

設定
① マナーモード
② 待受画面・壁紙
③ 明るさ・点灯時間
④ 文字サイズ
⑤ 背面画面設定
⑥ 音量や着信音
⑦ テーラ引継・リセット
⑧ 位置情報

明るさ・点灯時間画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

+ 明るさ・点灯時間利用時の操作

画面の明るさを設定する

明るさ・点灯時間画面で **画面の明るさ** → **電話** / **メール** で
明るさを調整 → **確定**

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

明るさ・点灯時間画面で **照明の点灯時間** → 時間を選択
→ **OK**