

# 音量や着信音に関する設定

## 音量や着信音に関する設定

着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量変更	着信音や操作音などの音量を設定します。
着信等の音とバイブ	機能ごとに着信音やバイブレータなどの設定をします。 詳しくは、「着信時の動作を変更する」を参照してください。
全般	ボタン操作時に操作音を鳴らしたりバイブレータを動作させるかどうかなどを設定します。

1

OK → 設定 → 音量や着信音

設定
① マナーモード
② 待受画面・壁紙
③ 明るさ・点灯時間
④ 文字サイズ
⑤ 背面画面設定
⑥ 音量や着信音
⑦ データ継ぎ・リセット
⑧ 位置情報
選択

音量や着信音画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

## + 音量や着信音利用時の操作

着信音や操作音などの音量を設定する

音量や着信音画面で 音量変更 → 項目を選択 → OK →

便利 / 写真 で音量を選択 → OK

- ・音量の選択時に (確認) を押すと、音が再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。

画面ロックの動作時に音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で 全般 → 画面ロックの音

- ・画面ロックの音 → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で 全般 → 充電開始音

- ・充電開始音 → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

ボタン操作音を鳴らすかどうかを設定する

音量や着信音画面で 全般 → キー操作音

- ・キー操作音 → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

ボタン長押し操作時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

音量や着信音画面で 全般 → 操作時バイブ

- ・操作時バイブ → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

ボタンのバックライトを点灯するかどうかを設定する

音量や着信音画面で 全般 → キーバックライト

- ・キーバックライト → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。